

扫描二维码
关注福维克微信公众号



福维克热线
400 820 7711
WWW.VORWERK.COM.CN

本产品识别码



ZHS-ACC202209-01

kobold

可宝附件套组



使用说明书

目录

1	可宝附件	5
1.1	附件套组.....	5
1.2	解锁附件.....	6
1.3	SG7肩带.....	6

* 如需获取产品相关安全须知及售后服务支持请参阅《VK7安全须知与售后服务》。

1 可宝附件

1.1 附件套组

注意




使用不当会造成损坏！

使用不合适的喷嘴损坏物体表面。

- 仅可根据如下说明规范使用清洁附件。

本清洁附件包包含多款喷嘴，您可以为各种场合找到合适的清洁方案。




- 将SB7伸缩软管连接到VK7直立式无线吸尘器主机上。然后您就可以使用如下附件。




FD7平面刷 (1) 具有多种功能，可用于多种不同的表面。此外，给FD7平面刷配备了刷毛保护套，用以长期保护刷毛。每次使用前，请取下刷毛保护套。



将CD7车用吸头 (2) 用于轻松清洁汽车内部。



借助TR7伸缩管可以很好地到达位置较高的区域。例如可结合FD7平面刷 (3) 或织物吸头一起使用。



VD7尖细软吸管有多种用途。它有两个加装件，可用于完成不同的任务：

(5) 可拉伸的尖细软吸管，用于狭窄的区域。


(6) MB7缝隙刷：用于清洁夹缝，踢脚线。

(7) BA7钻孔附件：用于在钻孔时吸净钻屑。




织物吸头 (8) 是专为吸净软垫家具或家居织物而设计的。

1.2 解锁附件



- 需要为附件解锁时，请将附件的解锁键 (1) 朝后推 (2)，然后拔出附件。

1.3 SG7肩带



通过SG7肩带，您可以栓住吸尘器背在肩上，为您解放双手，轻松除尘。

1. 打开旋转手柄。
2. 将肩带环 (1) 穿过VK7直立式无线吸尘器主机的前端(2)。
3. 将旋转手柄转入锁定槽 (3)，您可以听到咔嗒声。
4. 将肩带的挂钩 (4) 钩住VK7直立式无线吸尘器主机后端的固定杆上 (5)。
5. 将挂钩朝上拉，直至听到锁定的咔嗒声 (6)。